方正科技无线上网卡

C660U

用户手册(V1.0)

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

声　明

欢迎您使用方正科技无线上网卡。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。

方正科技集团股份有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

本手册的用途在于帮助您正确地使用方正科技产品，并不代表对本产品的软件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有）、产品装箱单或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品的实际显示不符，请以产品实际显示为准。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

目录

1 产品说明.. 5

2 基本功能.. 8

3 产品介绍.. 9

4 驱动安装.. 10

5 使用说明.. 10

6 故障排除.. 17

7 维护保养指南 25

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

1 产品说明

1.1 产品总体特点：

1、遵循 CDMA1X 标准,并支持国际漫游；

2、产品性能稳定、持续上网时间长、不掉线;

3、天线灵敏度高、接受信号能力强、拨号速度快;

4、低发热、良好散热设计给产品稳定运行提供保障;

5、技术先进、款式时尚、引领无线上网卡潮流;

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

6、符合国家电子产品技术指标要求,通过国家 CCC 认证;

7、产品兼容性好，是市面上对笔记本兼容性最强的网卡之一;

8、支持热拔插，可随时安装或取下上网卡，无需重启操作系统;

1.2 技术规格：

多信道：多信道：CDMA 的最高传输速度可达 230.4Kbps，实际上网速度相当于 GPRS 的 3—4 倍。

通用频段：CDMA 使用 800Mhz，可以提供更好的空间覆盖和深度覆盖，资源使用更优。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

1.3 操作简单 功能丰富

快速安装：对于各类计算机，附带的应用软件组件可以帮助您快速安装、配置和管理无线上网卡。

系统支持：其设计和应用软件可轻易支持 Windows2000/XP/VISTA （中、英文）等常见的操作系统，满足不同用户的要求。

支持热插拔：您可随时安装或取下无线上网卡，而无需重新启动操作系统。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

2 基本功能

语音通信（需运营商支持）

支持语音呼叫，来电显示，回声抑制。

无线上网

短信息业务（需运营商支持）

支持短信息功能，消息读写，消息保存，消息群发。

号码簿管理

支持号码读写，添加。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

3 产品介绍

模式	单模
网络类型	CDMA1X
接口类型	USB 2.0 B 型
UIM 卡座	内置推拉式
天线	内置固定双频天线
接收通道	信道间隔 200KHz；频率稳定度优于 0.1ppm
工作电压	5V

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

数据传输率	230.4Kbps
重量	约 30g
尺寸 (mm)	91*33*11
其它功能	具有接打电话、收发短信、电话本等功能（需运营商支持）
支持系统	WINDOWS2000/XP/VISTA 等操作系统/兼容双核 CPU

4 驱动安装

在安装相关的驱动时，会提示安装语言的种类：中文和英文。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

然后请选择好安装目录，当提示：“请插入无线上网卡”的时候，请将无线上网卡插入相应的接口中。接着就可以按照提示安装好无线上网卡的驱动了。

5 使用说明

5.1 上网功能

如图 1，点击“拨号”按钮，直到拨号成功。



图 1

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

上网记录

点击**“上网记录”**，可以查阅历史上网的“起始时间”，上网时间，发送流量，接收流量。

VPN 的应用

VPN 是联通为大客户提供的专网接入方法。主要通过设置“用户名”，“密码”实现。用户上网的默认设置是：

用户名：**card**　　　　密码：**card**　　　　电话号码：**#777**

设置后，点击“保存”，保存设置。

PDF 文件使用 **"pdfFactory"** 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

如果想恢复 INTERNET 上网，只要点击“默认设置”就可以。

5.2 短信功能（需运营商支持）

点击“短信”按钮，出现以下界面。在界面的上方，有一个“新短信”的提示符，如果有新短信来时，这个图标就会出现。

短信发送

点击“发送短信”按键，进入发送短信界面。或者点击“电话本”图标，选择“电话本”对话框中电话号码，然后点击“发短信”按钮，就可以。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn



图 2

在“短信内容”文本框中，输入中文或英文，然后点击“发送”按钮。如图 2。

进入短信发送界面后，点击“高级”按钮，出现以下对话框。左边电话本为“电脑”电话和 UIM 卡电话本的汇总。通过选择，然后点击“增加”按钮添加到“接收人”当中。或者“手工输入”，添加电话本中没有的人员名称，来实现短信群发。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

短信接收

当上网卡接收到短信时，在右下角出现“提示”，并有语音提示。在界面上，出现新短信标志。点击“短信”按钮，直接进入“收件箱”。双击短信，就出现短信内容。

5.3 语音功能（需运营商支持）

拨打电话

点击“拨打电话”按钮，或者通过电话本，选择电话号码，点击“打电话”按钮。进入下面的拨号界面后，可以通过键盘输入“0～9” 或者鼠标点击拨号盘相应的位置。然后点击“拨号”

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

按钮。



接听电话

当有电话呼叫上网卡时，上网卡自动切换到通话界面，并显示来电号码（UIM 卡需要开通来电显示功能）。点击“接听”按钮，就能够接通电话。如左图。

5.4 电话记录

点击“通话记录”，显示记录界面，就能够看见未接电话，已接电话，呼出电话的信息。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

点“返回”回到语音界面。

电话本

上网卡软件支持 SIM 卡和电脑中的电话本操作。简明的布局方便用户进行通讯录的查看、新建、编辑等业务。

6 故障排除

6.1 常见拨号故障指南

1、调制解调器出现硬件故障

问题所在：多为笔记本电脑。因为笔记本电脑本身带有一个

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

modem。在使用本产品拨号时，窜口到笔记本本身自带的 modem 上。

解决办法：将笔记本自身所带的 modem 禁用。

2、无法拨号

问题所在：客户将错误的资费卡插入产品或者资费卡的方向插错。

解决办法：将开通上网业务的资费卡正确插入。

3、提示远方客户端没有反映

问题所在：联通客户端忙没有反映，或信号强度不够。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

解决办法：重新拨号，如还不行换个环境下拨号。

4、远程计算机没有反映

问题所在：卡无效。

解决办法：将开通上网业务的资费卡插入。

5、打开串口失败

问题所在：有其他应用软件正在运行上网卡，如超级终端，或者已经运行了无线上网卡软件。

解决方法：把相应的软件关闭。

6、没有 UIM 卡

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

问题所在：没有插入 UIM 卡。

问题所在：未能正确插入 UIM 卡，有时正反面搞错了。

问题所在：UIM 卡损坏，可以用手机验证。

问题所在：可能上网卡的 UIM 卡座损坏。

7、拨号失败

7.1 问题所在：UIM 卡欠费。

解决方法：打联通热线咨询。

7.2 问题所在：网络拥挤或者故障。

解决方法：稍后再拨。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

8、没有注册到网络

8.1 问题所在：可能上网卡处于联网状态（如果拨打电话后，马上点击上网，常有这种现象）。

解决方法：重新拨号，就能成功。

8.2 问题所在：信号太弱

解决方法：采用手机检查当地网络信号；或者检查天线是否插好、检查信号强度指示。

6.2 故障排除指南

1、 驱动程序或应用软件安装失败

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

A. 确保硬盘至少有 50mb 的自由空间。

B. 在安装驱动前关闭其他所有程序。

2、 LED 指示灯不亮

A. 确定无线上网卡已经推到笔记本电脑插槽的底部。

B. 检查 UIM 卡是否插入 UIM 卡卡座内部，并确定 UIM 卡的安装方向正确

C. 若指示灯仍不亮，断开接口，重新插入 UIM 卡，并再次连接。

3、 应用程序无法启动

A. 把 CDMA Modem 插入计算机的接口后，请等待大约 5 秒左右的时间再运行应用程序，应用程序启动时会自动检测设备是否连接和 SIM 卡是否插入正确，这时请等待大约 10 秒左右

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

时间即可。

B. 确定 SIM 卡的状态没有使用 Pin 码。如果使用了 Pin 码，请用手机取消。

C. 按照以下步骤操作：检查调制解调器的驱动程序：鼠标右键单击我的电脑>属性>硬件>设备管理器>调制解调器。

D. 确定正在使用的无线上网卡以及端口中没有显示警告标志。

E. 如果看到这里有警告标志，双击“设备管理器”，诊断一下调制解调器是否存在。（即查询调制解调器）

4、 CDMA MODEM 连接失败

A. 确定您所在的区域是否开通了 CDMA 的网络业务。

B. 确定 UIM 卡支持 CDMA 业务，请与网络营运商联系，加以

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

证实。

C. 如果 UIM 卡是预付费 CDMA UIM 卡，确定卡内有足够余额。

D. 检查所拨打的拨号连接，点击它的“属性”，查看核实连接时使用的调制解调器是否正确。

5、 CDMA Modem 连接能建立，但马上就断开

A. 有可能是 UIM 卡的问题，换另外一张开通 CDMA 业务的 UIM 卡试试。

B. 如果不是 UIM 卡的问题，有时则是 EDGE 网络伺服器鉴权不稳定的结果，多试一下就好了。

6、如果出现设备冲突，请在“我的电脑—硬件—设备管理器”里将冲突的设备更改系统资源，点击发生冲突的设备右键“属性—资源

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

—更改设置”，将“输入/输出范围”和“中断请求”调整到没有冲突即可。

7 维护保养指南

1. 设备和电脑断开之前，一定要先关闭无线上网程序的应用软件，并且等待 PC 机右下角的网络连接图标消失。

2. CDMA Modem 和电脑还处于连接状态时，不要插拔 UIM 卡。

3. 请勿私自拆卸或修理 CDMA Modem，请与当地的供应商联系。

4. 不要打开 CDMA Modem 外壳自己修理，需要修理时应寻找销

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

售商的帮助。

5. 不要摇晃、摔打 CDMA Modem，或在硬面上磕碰 CDMA Modem。

6. 请勿使用化学物品清洁 CDMA Modem 的表面。使用沾水湿布擦拭即可。

7. 请勿在医疗器械范围内应用 CDMA Modem。

8. 请勿在飞机上使用 CDMA Modem。

9. 请勿在任何易燃、易爆的环境中使用 CDMA Modem。

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn